

シンコー 洗い出しの素

自然な美しさが際立つ
ムラのない仕上がり！

セメントの硬化を遅延させ、
施工の難しさを解消！



1 セメント樹脂ノロ塗り



下地との接着を良くするため
セメント樹脂ノロを塗り付けて
ます。

セメント樹脂ノロ配合例
(施工面積：約 25 m²)
セメント ······ 25 kg
h i メトローズ ··· 2袋
アクリル樹脂 ····· 5 kg
上水道水 ······ 5 ℥

2 玉砂利塗り



セメント樹脂ノロが乾かない
内にコテで玉砂利を叩き込む
ように塗り付けます。
塗り付け後、石と石との隙間
を無くす為、表面に軽く水刷毛
を通していきます。

玉砂利配合例 (施工面積：約 3.6 m²)
セメント ······ 25 kg
3分玉砂利 ··· 75 kg
7号珪砂 ····· 10 kg
上水道水 ······ 10 ℥ ~ 11 ℥

3 洗い出しの素 敷布



塗り付けた玉砂利が、締まって
石が動かなくなつた頃
(約 20~60 分後) を見計らって
「洗い出しの素」原液を
200g~300g/m² の割合で散布
します。

散布後、軽く水刷毛を通し、
馴染ませます。

4 ビニールシート 養生



「洗い出しの素」散布後、直ちに
厚さ 0.01mm 程度の極薄のビニ
ールシートを用い、表面を覆います。
覆う際には、中の空気をできるだけ
抜く様にします。

また、覆った後に周りに重りを置く
などして、ビニールシートが捲れない
ように注意して養生して下さい。

5 洗い出し作業



6 ~ 24 時間後、ビニールシート
を取り去り、直ちに流水を
掛けながら硬めのデッキブラシ
または硬めの刷毛で表面を洗い、
玉砂利を出していくます。

6 仕上げ



仕上げに、表面に残った汚れた水を
きれいに洗い流すと玉砂利の表面が
美しく現れて来ます。
さらに表面が乾かないうちに
「洗い出しトップ」を塗布すると、
乾燥後の白華を抑え、光沢のある
美しい仕上りになります。

使用上の注意

- ・長時間皮膚に触れたり目や口に入らない様に注意して下さい。
- ・皮膚に付着した場合は速やかに水と石けんで洗い流して下さい。

施工上の注意

- ・玉砂利は 3 分以上のご使用をお勧め致します。 ※石が小さいと石が取れ易くなります。
- ・玉砂利を塗り付けた後、石と石に隙間が空いていると、「洗い出しの素」が入り込み、洗い出し時に玉砂利が取れ易くなりますのでご注意下さい。
- ・「洗い出しの素」は出来るだけムラの無いよう、均一に噴霧して下さい。
- ・セメントが硬化してから「洗い出しの素」を散布しても効果はありませんので、玉砂利の締まり具合には十分注意して下さい。
- ・「洗い出しの素」散布後、水刷毛を通した時の深さが、洗い出し深さとなります。
あまり深く水刷毛を通すぎますと、洗い出し時に石が取れ易くなりますのでご注意下さい。
- ・「洗い出しの素」散布後に表面が乾燥すると、セメントの凝結遅延効果が発揮されません。特にビニールシート養生中のシートの捲れには十分ご注意下さい。
- ・凝結遅延効果の持続時間は高気温時程短くなります。ビニールシートで覆った後の養生時間には十分ご注意下さい。
- ・ビニールシートを取り去った後は、表面の乾燥により作業が困難になる為、直ちに洗い出し作業を行って下さい。

- ・目に入った場合は、直ちに 15 分以上多量の水で洗い流し、飲み込んだ場合は直ちに吐かせて口腔内を洗い、医師の診断を受けて下さい。
- ・詳細は安全データシート (SDS) をご参照下さい。